

Avatar Studio

Avatar Studio is ontwikkeld door AvatarMind Technology voor het aanpassen en installeren van robot beweging en robot media bronnen. Het programma kan worden gedownload van:

http://dev.avatarmind.com/wiki/register

Kies na een succesvolle registratie voor versie 6.0

AVATARMIND		
请选择Wiki文档的版本及语言 Select the version and language of th	吉 the Wiki document	
4. Wiki DOC(EN Editio	4 6.0 Wiki DOC(EN Edition)	
Wiki Document_v4.4 (EN Edition)	→ Wiki Document_v6.0 (EN Edition) →	
© 2018 AvatarM	Mind Robot Technology Co., Ltd.	

Download de software van de download pagina:

🚱 Avatarmind Open Pl	Vatarmind Open Platform Home Forums Download					
Documentation						
Introduction AvatarToolKit Cotting Started	Resource Downloads					
Android Studio	SDK					
RobotMotion RobotPlayer SpeechManager RobotSystem	Current SDK version matches Robot version 2.0.0 Please select the SDK version for your OS: Windows Linux					
Avatar Studio Introduction	Firmware Image					
BVHSkeleton Kinect	Please download this system image to update your robot to version 2.0.0					
AvatarSkeleton iPal	Sample Code					
ContentEditor FileUpload Settings	RobotMotion Sample Code: RobotMotion RobotPlayer Sample Code: RobotPlayer SpeechManager Sample Code: SpeechManager A. RobotSystem Sample Code: RobotSystem					
API Reference RobotMotion	Avatar Studio					
RobotPlayer SpeechManager	Avatar Studio Download					



De directe downloadlink is:

http://dev.avatarmind.com/download/wiki/AvatarStudio.zip

iPal is een door AvatarMind Technology ontwikkelde robot en fungeert als model in in Avatar Studio. Elk gewricht van de iPal wordt door een motor aangedreven welke door de gebruiker in een bepaalde hoek kan worden geprogrammeerd. Met Avatar Studio maken gebruikers gecombineerde bewgingsacties voor de iPal. In de software zit een robot simulator opdat de gebruikers kunnen zien hoe deze beweegt zonder en echte robot te hoeven aansluiten.

Functionaliteit

De twee hoofonderdelen van Avatar Studio zijn de Motion Editor en de Content Editor. Je kunt deze kiezen door te klikken in het menu linksboven.

Motion Editor

Motion Editor heeft 4 panelen:

- BVH Skeleton
- Kinect
- Avatar Skeleton
- iPal Simulator

Motion Editor creëert .arm files die uitgevoerd kunnen worden door de iPal.





Content Editor

.arm kunnen alleen beweging bevatten. Media bronnen als plaatjes, muziek, video's, spraak en rijden kunnen ook worden ingevoerd, maar resulteren in een arc. bestand.



Avatar Skeleton

Algemeen

Avatar skeleton geeft alle gemotoriseerde gewrichten van iPal weer. Door te klikken op een gewricht wordt deze geselcteerd en verandert de kleur in geel. Door te slepen kan de hoek worden aangepast. De iPal simulator rechts beweegt mee, zodat de gebruiker kan zien hoe de robot in het echt beweegt. Avatar skeleton toont posities: elke positie telt als een frame. Motor posities kunnen simultaan in 1 frame worden gezet en meerdere frames vormen samen een .arm bestand.





Menu

Gedurende het editen met Avatar skeleton, kan de .arm file op elk moment worden afgespeeld en weergegeven. Het menu ziet er als volgt uit:



Van links naar rechts:

- Voortgangsbalk
- Vorig frame
- Pauze/Hervatten
- Volgend frame
- Toevoegen: verbind een nieuwe .arm file aan het einde van het huidige frame
- Reset : Reset alle motoren
- Nieuw : Voeg een nieuw frame toe
- Delete : Verwijder het huidige frame
- Cut : Verwijder een deel van de .arm file. Sleep over de voortgangsbalk en selecteer het deel dat verwijderd moet worden.

Settings

Click the Avatar skeleton panel at the left bottom of the Motion Editor panel. The Settings menu will appear at the right side of the screen as shown below:

\leftarrow Avat	ar Skeleton
Duration	0 sec.
Rhythm	Normal
Frame Setting	
Frame type	Constant Frame Rate
Frame time	1000
Frames R Input Ra	ite(1-10) in the text box below
	1
ŀ	Apply
Current Frame	
Frame time	0 ms.
Current Frame	
Motor Duratio	0 ms.
Motor	
Angle Range	-10 , 180
	0
Duration	ms.
Stop Mode	Soothing
Move mod Sto	op movi
Upda	ite Frame



File Details

Als er een .arm file is geopend in Avatar Studio, toont deze sectie de details van de .arm file.

Frame Setting

- Frame type: Er zijn twee types: variable frame rate en constant frame rate
- **Frame time** : Frame duur kan hier worden ingesteld: als het frame type variable is ingesteld, stel dan de duur voor elk frame apart in; als het frame type constant is ingesteld worden alle frames aangepast aan de ingestelde frameduur
- Frame R: Hier can de compressie ratio worden ingesteld als het frame type constant is gekozen.

Current Frame

Deze sectie toont de details van het huidige frame. Het toont het total aantal frames en de positie van het huidige frame in de file. Deze sectie kan worden aangepast.

- Frame time: Als het frame type variable is ingesteld kun je hier de frameduur instellen en toepassen op het huidige frame. Als het frame type constant is gekozen dan kan dit veld niet worden aangepast.
- Current frame: Toont welk frame van het total aantal frames is geselecteerd.
- **Motor duration**: Toont de tijd die benodigd is voor de motor om de beweging te completeren. Als deze korter is dan de frametijd, is de verschiltijd de wachttijd tot het volgende frame begint.

Als de motor duration langer is dan de frametijd, dan stopt de motor voortijdig en wordt gestart met het volgende frame voordat de beweging is afgemaakt.

Joint/Motor

Als op een joint/motor wordt geklikt in het venster dan worden hier de details getoond. Het geselecteerde gewricht is geel gekleurd in het skeleton venster.

- **Motor**: Het geselecteerde motor/gewricht . Kan worden gekozen door direct te klikken in het Avatar Skeleton of via het dropdown menu
- **Angle range**: Elke motor heeft een maximum draaihoek. De hoek kan worden gekozen door met de muis de slider te bewegen of in het Avatar Skeleton venster te slepen.
- **Duration**: Benodigde tijd om tot de gekozen hoek te bewegen
- **Stop Mode**: Lees bij het onderwerp Flag Definition

Position

Om de wielen van de robot te laten bewegen. Kies Forward/Backward en specificeer een afstand in centimeters. Net als bij joint movement, wordt wheel movement toegekend aan het huidige frame.



Flag Definition

Flags bestaan uit 1 byte, inclusief controle voor beweging:

Bit	Uitleg
0-1	0: Langzame stop; 1: Snelle stop; 2: Blijf bewegen tot een obstakel wordt bereikt; 3 Gereserveerd
2	Gereserveerd, 0
3	Gereserveerd, 0
4	Gereserveerd, 0
5	Gereserveerd, 0
6	1: Beweging stopt onmiddelijk
7	0: Asynchroon; 1: Synchroon; N.B.: Dit bit heeft enkel effect op dezelfde motor

iPal Simulator

Op de afbeelding hieronder zie je de iPal robot simulator.





Character Setting

De kleur van de gesimuleerde iPal's kan worden ingesteld als Roze of Blauw (Pink or Blue).

Content Editor

Panel

Het .arc file formaat combineert verschillende typen mediabronnen samen met een .arm om zo een compleet iPal content bestand te creëren. Het content panel wordt hieronder getoond:



Functionaliteiten

Functionaliteiten van het content editor venster:

- Player
- iPal Simulator
- Content Editor Gebied

Player

De player wordt linksboven getoond. Direct onder de player bevindt zicht een start en pauze knop. Afbeeldingen en video's kunnen in de player balk worden gesleept en voorvertoond op de player. De player simuleert wat wordt weergegeven op het scherm van de robot.



iPal Simulator

Rechtsboven zie je de simulator. Deze toont de bewegingen van een ingevoegde .arm file.

Content Editor Gebied

De gebruiker kan mediabestanden of .arm files in de content editor slepen of invoegen via het menu open:





₩	00:00	00:10	00:20	00:30	00:40	00:50	01
	☺		¢		avatar.mp4		
<i>~</i>	©						
ŵ		(i) 1.arm					
	ලා						
>_	ලා						

De tijd-as bovenaan toont de lengte van de huidige arc. file. De breedte van een resource blok is gelijk aan de tijdlengte en positie in het arc. bestand.

De linker balk toont welke typen bronnen er kunnen worden toegevoegd aan de arc. File. (van boven naar beneden):

- 1. Afbeelding/Video
- 2. Muziek/geluidsbestand
- 3. .arm File (beweging)
- 4. Voice Command: Laat de robot spreken

1. {say}Hello{end}

5. Move Command: Laat de robot voor of achteruit rijden over een bepaalde afstand

2. Move: 1000

Als je klaar bent met bewerken kun je het bestand bewaren als een .arc file.



Resource Library

System: Avatar Studio bevat al een reeks voor-geïnstalleerde bronnen welke direct kunnen worden geselecteerd.

Customer: Aangepaste bestanden kunnen in Avatar Studio worden geïmporteerd.

Resource bestanden in de bibliotheek kunnen direct in de content editor worden gesleept. Avatar Studio plaatst deze automatisch in de daarvoor bestemde categorie. Over het algemeen zijn arc. bestanden met video en/of muziek vrij groot.

🚱 Res	ource Libi	rary	
දුරු sy	stem	8	Customer
0213	6 2.a	% 091.a	1.avi
1.pn	ff 150.a	1554	2.pn
2013	3.pn	<u>40 м</u>	41 Sil
42 Th	4644	Albu	Albu
Albu	ArcC	ArcT	avata
b211	dem	Folde	the e
	夜子		



Release

Als je klaar bent om je content te publiceren naar de robot kun je de arc. file saven en uploaden. Deze operatie wordt Release genoemd.

De opties voor Release zijn:

🚱 Pu	blish Options	
File Name	C:/Users/ipa	al/AppData/Lo
Cover		(
		t. De
Icon		
Title	newconten	t1
Author		
Туре	Song	Genre classic
Age-appro	priate	
Introductio	n	
Ca	ncel	OK

- File Name: Bestandslocatie (klik op ... om te bladeren)
- **Cover**: Afbeelding van het eerste frame dat op de robot wordt getoond als de applicatie wordt gestart
- **Icon**: Pictogram in de map op de robot.
- **Title**: Bestandstitel welke op de robot zichtbaar is
- Author: Auteur van de applicatie
- **Type**: Bestandstype: bepaalt in welke folder het bestand op de robot wordt geplaatst.
- Age-appropriate: Leeftijdsindicatie
- Introduction: Een korte beschrijving van wat de applicatie doet.



File Transmission

Uploaden van arc. bestanden

Nadat je de arc. file hebt opgeslagen kunnen .arc files naar de robot worden geüpload via de USB kabel om uitgetest te worden.

Verbinden met een robot

Controleer voordat je gaat uploaden of de robot succesvol met AvatarStudio is verbonden via de USB kabel.

Je kunt de aangesloten robots zien in het menu:



Seleceer de doelrobot in de **Robot Device** lijst en kies het gewenste pad. Klik vervolgens op de Upload knop.

Normaal gesproken staat de arc. file standard in de Music map op de robot. Als een ander pad was gekozen, kies dan de corresponderende map om het bestand te vinden.



Instellingen

Klik op het menu icoon linksboven om de instellingen te openenen. Het Setting menu ziet er als volgt uit:

ලා	Setting
Update ti	me:
workspace	C:/Users/ipal/Ap
Customer	C:/Users/ipal/Ap
	Restore default

- workspace: pad waar AvatarStudio content opslaat.
- **Customer**: Door de gebruiker gedefinieerde map. Kijk voor details bij Content Editor.